



Návod k obsluze plotny na palačinky:
#1811 CPC plotna na palačinky dvojitá 2x40cm
elektrická, 2x3kW, 230V

Vyrobeno v EU



Provozní předpisy a specifikace:

Vážený zákazníku,

Jsme přesvědčeni o tom, že tento moderní stroj Vám přinese mnoho radosti při podnikání, avšak předtím než uvedete stroj do činnosti, přečtete si pozorně následující řádky.

Přístroj umístěte na pevném, suchém a rovném podkladu. Nevystavujte ho přímým povětrnostním vlivům. To samé platí i při přepravě a skladování.

Upozornění: Manipulace s přístrojem je doporučena až po důkladném seznámení obsluhujícího personálu s těmito provozními předpisy. Toto zařízení je konstruované a prodávané jen pro obchodní účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluze. Není určený na používání v domácnosti, ani na samoobslužné používání zákazníků ve veřejných restauračních zařízeních.

1. Dodržujte důkladně všechny montážní pokyny.
2. Nedotýkejte se horkých částí stroje, zabráníte tak vážným popáleninám!
3. Při obsluze tohoto zařízení dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci.
4. V případě zásahu do ovládání a vybavení přístroje se záruka nedá uplatnit.
Zásahy do přístroje mohou vážně ohrozit obsluhu! Neprovádějte žádné úpravy!
5. Před jakoukoliv manipulací (čištěním, umýváním) je nutné stroj odpojit z elektrické sítě!

SPECIFIKACE STROJE

Napájení 2x230V příkon 2x3 kW

Rozměry: š 85cm x hloubka 45cm x výška 23cm

Hmotnost: 27 kg

Ovládací prvky:

Termostat – regulátor:

Zde máme regulátor současně i jako vypínač na 0° C máme stroj zapnutý a svítí nám zelená kontrolka, ale bez topných těles jakmile nastavíme teplotu stroj si sám zapne i topná tělesa a začne se nahřívat na požadovanou teplotu to nám značí oranžová kontrolka, která se po zahřátí na danou teplotu zhasne.

Roztírání těsta :

Dubovou stěrku těsto rozstíráme, nikoliv hrneme . Stěrku držíme mezi palcem a ukazováčkem, rukojeť přidržíme ostatními prsty . Naplněte naběračku a nalijte na levou část plotny a stěrku ho pomalým kruživými pohyby po směru hodinových ručiček roztírejte . Příliš na stěrku netlačte . Každým dalším pohybem stěrky rozetřete zbylé těsto , které zůstalo za ní . S roztíráním těsta pokračujte dokud nevytvoříte kulatou palačinku.

Návod na obsluhu stroje:

1. Zkontrolujte, zda není porušen přívodní kabel stroje a následně stroj připojte do elektrické sítě.
2. Zapněte hlavní vypínač – regulátor na teplotu 200°C – 230°C .
3. Po zhasnutí oranžové kontrolky, je plotna zahřátá a připravena k použití.
4. Před rozetřením první palačinky nebo před smažením většího množství palačinek lehce naneste na plotýnku olej nebo tuk a rozetřete tamponem. Při smažení plotýnku tímto tamponem pouze přetírejte, olej nebo tuk přidejte, jen když se palačinky začnou lepit. K namaštění plotýnek je obvykle vhodný olej na smažení nebo tuk.
5. Pokud je plotýnka dlouhou dobu zahřátá naprázdno, nezapomeňte ji před použitím lehce namastit.

Čištění a údržba stroje:

Stroj vždy před čišněním odpojte stroj z elektrické sítě!

Rám očistěte houbičkou namočenou do horké vody a tekutého čisticího prostředku . Obtížně odstranitelné

Nečistoty lze odstranit pomocí tekutého čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte brusných výrobků nebo kovových kartáčů. Neomývejte rám pod tekoucí vodou.

Servisní práce provádí:

CORNiCO Company, s.r.o.

Tovární 1444, 753 01 Hranice

Tel: +420 581 694 333, Fax: +420 581 694 332

e-mail: cornico@cornico.cz

www.cornico.cz