



Návod k obsluze stroje na výrobu popcornu:

#2121EX- Econo pop 14oz. Popcorn stroj 2400W , 230V



Provozní předpisy a specifikace:

Vážený zákazníku,

Jsme přesvědčeni o tom, že tento moderní stroj Vám přinese mnoho radosti při podnikání, avšak předtím než uvedete stroj do činnosti, přečtete si pozorně následující řádky.

Přístroj umístěte na pevném, suchém a rovném podkladu. Nevystavujte ho přímým povětrnostním vlivům. To samé platí i při přepravě a skladování.

Upozornění: Manipulace s přístrojem je doporučena až po důkladném seznámení obsluhujícího personálu s těmito provozními předpisy. Toto zařízení je konstruované a prodávané jen pro obchodní účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluze. Není určený na používání v domácnosti, ani na samoobslužné používaní zákazníků ve veřejných restauračních zařízeních.

1. Dodržujte důkladně všechny montážní pokyny.
2. Nedotýkejte se horkých částí stroje, zabráníte tak vážným popáleninám!
3. Při obsluze tohoto zařízení dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci.
4. V případě zásahu do ovládání a vybavení přístroje se záruka nedá uplatnit.
Zásahy do přístroje mohou vážně ohrozit obsluhu! Neprovádějte žádné úpravy!
5. Před jakoukoliv manipulací (čištěním, umýváním) je nutné stroj odpojit z elektrické sítě!

SPECIFIKACE STROJE :

Příkon: 2400W,230V

Rozměry: š70 x h 52 x v 91cm

Hmotnost: 43kg

Ovládací prvky:

VYPÍNAČ LIGHT

poloha ON : zapnutí světla a spodního ohřevu

poloha OFF: vypnutí světla a spodního ohřevu

VYPÍNAČ KETTLE MOTOR

poloha ON : zapnutí motorku na míchaní v kotlíku

poloha OFF: vypnutí motorku na míchaní v kotlíku

VYPÍNAČ KETTLE HEAT

poloha ON : zapnutí ohřevu kotlíku

poloha OFF: vypnutí ohřevu kotlíku

Pracovní postup u výrobní činnosti:

Vlastní pracovní proces pražení kukuřice probíhá v kotlíku. Kukuričné zrna se praží na speciálním tuku s přidáním speciálních ochucujících přísad. V průběhu pukání kukuřice samovolně vypadává na sběrací desku. Po skončení pracovní fáze se kotlík vyprázdní vyklopením . Obsluha stroje musí dbát na soustavné plnění kotlíku, resp. jeho vypínání, aby v meziobdobí mezi pražením nedocházelo k přehřívání prázdného kotlíku.

Návod na obsluhu – pražení:

Stroj koncipován výlučně na výrobu pražené kukuřice - popcornu.

1) Zapněte ohřev kotlíku a otáčení míchaní.

2) Počkejte až se kotlík ohřeje na optimální teplotu (cca 5 min.).

3) Do kotlíku dejte speciální tuk /Lauro/, odměrku kukuřice a odměrku cukru smíchaného s aromou (5g aromy na 1kg cukru krystal) v poměru tuk:kukuřice:cukr-2:2:1, nebo přidejte k tuku a kukuřici slanou příchut' /Jantar sůl/ podle chuti /cca 5g na 200g kukuřicu/.

4) V průběhu 2 až 3 minut začne kukuřice pukat a začnou z kotlíku vypadávat ochucený popcorn. Když pukání přestává, nebo je už ojedinělé, kotlík přetočte, aby se jeho obsah dostal do prosklené vitriny. Postup perodicky opakujte. V průběhu výroby je nutné vyprázdňovat zásuvku na nevypukanou kukuřici pod zásobníkem. Když se rozhodnete přerušit nebo ukončit práci, nechte vypukat poslední dávku, ale asi v polovině pukání vypněte ohřev kotlíku. Kotlík obvyklým způsobem vyprázdněte dejte do něj malé množství tuku na schladnutí s otáčením míchadla. Po vychladnutí kotlíku nalijte teplou vodu a nechte kotlík s vodou úplně vychladit.

Čištění a údržba.

Venkovní strany kotlíku utírejte po každém ukončeném dni práce vlhkým hadříkem . Vnitřní misku kotlíku čistěte běžnými odmašťovacími čisticími prostředky na nádobí s nízkou pěnivostí. Čištění se dělá dle potřeby, ale nejlépe denně po práci.

Do kotlíku nalejte 0,2 až 0,5l vody a čistící prostředek, důkladně umyjte vnitřní misku, kde se praží kukuřice. Když je miska hodně znečištěna od tuku a cukru, můžete na chvíli zapnout ohřev kotlíku, ale jen do momentu než začne voda vřít. Pak ohřev vypněte, protože by mohla voda přetéct a poškodit ve spodní části stroje elektrického připojení. Vodu pak z kotlíku vylejeme a můžeme tento proces opakovat, než budete s čistotou spokojeni. Po skončení nechte kotlík vychladnout, utřete vnitřní

misku do sucha a venkovní misku vlhkým hadříkem do čista. Na čištění vitríny používejte nezávadné prostředky, které odstraňují masnotu. V žádném případě nelejte vodu do vitríny a dbejte na to, aby elektický objímka na žárovku a spodní část stroje v místě připojení výhřevného tělesa nepřišli do styku s vodou!

Bezpečnost práce, upozornění a bezpečnostní pokyny.

V průběhu pražení sledujte pozorně, jestli správně pracují všechny funkce stroje.

Kontrolujte otáčení hřídele míchadla. V případě přerušení, nebo výpadku dodávky elektr. energie je potřeba vypnout okamžitě ohřev kotlíku a vyprázdnit jeho obsah a přidat trochu tuku. Po vychladnutí nalejte trochu vody do kotlíku. Nikdy nenalívejte vodu do horkého kotlíku! Spodní část kotlíku nesmí být ve styku s vodou! Na čištění kotlíku nepoužívejte žíroviny a leptavé čistící prostředky! Používejte čistící prostředky vhodné na čištění potravinářských zařízení. Nepoužívejte na čištění tvrdé a kovové předměty, písek nebo drátěnku!

Nezasahujte do elektrických částí stroje a chraňte je před

namočením ! Při doteku spovrchem kotlíku může dojít k popálení. Odpojte zařízení z elektrické sítě před manipulací a čištěním .. Nepřenásejte kotlík za kovovou ochrannou hadici.

Při používání stroje ve venkovním prostředí dle ČSN 33 0300 čl. 4.1.1. při působení klimatických vlivů mírného pásm a (sníh, dešť, vlhkost) je nutné doplnění dodatečného krytí pro zabezpečení IP43.

Servisní práce provádí:

CORNICO Company, s.r.o.

Tovární 1444, 753 01 Hranice

Tel: +420 581 694 333, Fax: +420 581 694 332

e-mail: cornico@cornico.cz

www.cornico.cz