



PROFESIONÁLNÍ ELEKTRICKÉ
PALAČINKOVAČE 2022

Návod k obsluze

Crêpières électriques professionnelles



CTRO4



CTCA4



CTCA8

Obrázky a charakteristiky nejsou závazné

	Model	Průměr	Rozměry	Hmotnost	Napětí	Příkon
Řada Standard	CSRO3	Ø 35 cm	350 x 370 x 160 mm	12,5 Kg	220-240 V	2500 W
	CSRO4	Ø 40 cm	400 x 120 x 160 mm	17 Kg	220-240 V	3000 W
	CSCA3	Ø 35 cm	375 x 420 x 179 mm	14,5 Kg	220-240 V	2500 W
	CSCA4	Ø 40 cm	430 x 470 x 180 mm	19 Kg	220-240 V	3000 W
	CSCA7	2 x Ø 35 cm	750 x 420 x 179 mm	26 Kg	220-240 V	2 x 2500 W
	CSCA8	2 x Ø 40 cm	860 x 470 x 180 mm	37 Kg	220-240 V	2 x 3000 W
Řada Luxury	CTRO3	Ø 35 cm	350 x 350 x 181 mm	13,5 Kg	220-240 V	3000 W
	CTRO4EA	Ø 40 cm	400 x 400 x 181 mm	18 Kg	220-240 V	3000W
	CTRO4	Ø 40 cm	400 x 400 x 181 mm	18 Kg	220-240 V ou/or 400 V	3600 W
	CTRO5	Ø 48 cm	478 x 478 x 181 mm	26 Kg	400 V	4800 W
	CTCA3	Ø 35 cm	375 x 420 x 197 mm	16 Kg	220-240 V	3000 W
	CTCA4	Ø 40 cm	430 x 470 x 196 mm	24 Kg	220-240 V ou/or 400 V	3600 W
	CTCA7	2 x Ø 35 cm	750 x 420 x 198 mm	28 Kg	220-240 V	2 x 3000 W
	CTCA8	2 x Ø 40 cm	860 x 470 x 196 mm	40 Kg	220-240 V ou/or 400 V	2 x 3600 W

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili jeden z našich produktů. Použití je velmi jednoduché. Přesto vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli tyto pokyny, protože obsahují informace o instalaci a provozu, které vám umožní dosáhnout nejlepších výsledků.

Příjem a vybalení:

V případě problému uveďte své výhrady přesným popisem poškození při dodání na potvrzení od dopravce. Jakékoli poškození způsobené přepravou je nutné nahlásit přepravní společnosti doporučeně s potvrzením o doručení do 24 hodin od převzetí.

Všeobecné požadavky na elektrická zařízení

Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte bezpečnostní opatření.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.

- Tento spotřebič by neměl používat nikdo (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nejsou předem poučeny o používání spotřebiče.
- Vždy, když je spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je vyžadován pečlivý dohled.
- Spotřebič nesmí být během používání nikdy ponechán bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Použití jiného příslušenství, než je doporučeno výrobcem spotřebiče, může vést k nehodám.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Spotřebič musí být napájen proudovým chráničem se jmenovitým zbytkovým provozním proudem maximálně 30 mA.

- Doporučujeme pravidelně kontrolovat napájecí kabel, zda nejeví známky poškození.
- Nikdy nepřipojujte ani nepoužívejte spotřebič, který má poškozený kabel nebo zástrčku. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- V případě poruchy musí kontrolu a opravy provést schválený technik.
- Veškeré operace údržby musí provádět schválený technik.
- Pokud má pevný spotřebič napájecí kabel bez zástrčky, musí být v elektrickém systému zahrnut odpojovací mechanismus, který odpovídá instalačním předpisům.
- Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.
- Při použití prodlužovacího kabelu je nutné jej zcela odvinout, aby nedošlo k přehřátí kabelu.
- Vždy připojte a odpojte napájecí kabel, když je spotřebič nastaven na minimální teplotu a také poté, co ukončíte jeho používání.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani tělo spotřebiče do vody nebo jiné kapaliny. Nemanipulujte s těmito díly mokřýma rukama.
- Nenechávejte kabel viset ze stolu nebo pultu.
- Neumisťujte spotřebič a jeho kabel na povrch nebo do jeho blízkosti, který by se mohl zahřát (elektrická plotýnka, plynový hořák, trouba atd.).
- Vytáhněte zástrčku, když spotřebič nepoužíváte nebo před

jeho čištěním.

- Nečistěte spotřebič proudem vody s vysokým nebo nízkým tlakem.
- K čištění nerezové oceli nepoužívejte chlorované přípravky.
- Nemanipulujte se spotřebičem, když je horký.
- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Před manipulací nebo čištěním nechejte spotřebič vychladnout.
- Tento spotřebič není vhodný pro venkovní použití.
- Umístěte spotřebič na stabilní a suchý povrch, mírně od okraje a dále než 20 cm od jakékoli stěny nebo věcí citlivých na teplo.
- Upozornění: Mezi desku a kostru (ventilační zóna) nekládejte hliníkovou fólii ani žádný jiný materiál nebo předměty.
- Nezakrývejte ventilační otvory pod spotřebičem.
- Varování: Spotřebič není určen k napájení jiným zdrojem energie kromě toho, pro který je určen (elektrina).
- Pro uskladnění spotřebiče doporučujeme uchovat originální obal.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Technický popis

- Tyto modely jsou určeny pro profesionální použití.

Vlastnosti:

- Jedno nebo dvouplotýnkový palačinkovač na rámu z nerezové oceli
- Obrobená litinová deska(y) s certifikací nezávadnosti pro potraviny, průměr 35 cm, 40 cm nebo 48 cm
- Výkon od 2 500 W do 4 800 W na desku
- 1 až 3 spirálové topné články na desku, zajišťující rovnoměrné rozložení tepla
- Ovládání termostatem díky číselníku označenému od 50°C do 300°C pro velmi přesnou regulaci teploty
- Jedna bílá kontrolka ohřevu pro každou zónu ohřevu
- Vypínač přímo zabudovaný v ovládacím kolečku u následujících modelů: CTRO3, CTRO4EA, CTRO4, CTRO5, CTCA3, CTCA4, CTCA7, CTCA8
- Tři nebo čtyři plastové nožičky v závislosti na modelu zajišťují perfektní stabilitu na pracovní ploše

Instalace

Pracovní plocha

Vyberte si čistou pracovní plochu, na kterou umístíte tento spotřebič. Mezi spotřebičem a jakýmkoli povrchy, které nejsou odolné vůči teple, by měla být zachována minimální vzdálenost 20 cm. Pro optimální uživatelský komfort musí být horní část desek umístěna mezi 85 cm a 95 cm nad zemí.

Pokud musí být tento spotřebič umístěn v těsné blízkosti stěny, příčky, kuchyňského nábytku, ozdobných okrajů atd., měly by být vyrobeny z nehořlavého materiálu. V opačném případě musí být pokryty vhodným tepelně izolačním nehořlavým materiálem se zvláštní pozorností věnovanou protipožárním předpisům.

Elektrické připojení

Spotřebiče musí být připojeny k jednofázové síti 220-240V, dvoukolíkové zásuvce + zemnicí kontakt 16 A. Spotřebiče jsou dodávány s napájecím kabelem typu HO7RN-F se třemi žilami (fáze + nulový vodič + zem) o průřezu 1,5 mm².

Spotřebiče, které jsou specifikovány jako 400V, musí být připojeny do 20A třífázové + nulové + zemnicí zásuvky. Tyto spotřebiče jsou dodávány s napájecím kabelem typu HO7RN-F s 5 žilami (3 fáze + nulový vodič + zem) o průřezu 1,5 mm².

Použití

Obrobené litinové desky Krampouz je třeba před prvním použitím nechat zahořet.

Zahoření topných desek

Upozornění: tato operace (trvání: 1 hodina až 1 hodina 30 minut) je vyžadována pro nové topné desky. Používejte jedlý slunečnicový olej, který neobsahuje žádné další přísady.

Zahoření pomocí speciální podložky se 3 naskládanými doplňovacími pláty.

Pro úspěšný výsledek:

- Připojte napájecí kabel.
- Zapněte spotřebič.
- Předehřejte spotřebič na 250°C. Spotřebič dosáhl zvolené teploty, když oranžová kontrolka zhasne. Toto nastavení udržujte po celou dobu zahořování.
- Pro první čtyři vrstvy: na topnou desku nalijte 1 lžičku rostlinného oleje. Rovnoměrně rozetřete pomocí podložky. Nechte zaschnout, dokud nepřestane kouřit: 5 až 10 minut.
- Od 5. vrstvy do 9. vrstvy: na topnou desku nalijte ½ lžičky rostlinného oleje. Rovnoměrně rozetřete pomocí podložky. Nechte zaschnout, dokud nepřestane kouřit: 5 až 10 minut.
- Finální vrstva: položte podložku přes topnou desku bez přidaného tuku.
- Konečný výsledek: základ, který vypadá jako lak, světle kaštanové barvy.

Při prvním spuštění, mezi každou porcí, topnou desku dobře namažte.

Namazání a vymazání plechu

Při výrobě palačinek se doporučuje podložka pro promaštění a stírání zbytků na desce.

Potřebný materiál:

Zde jsou doporučené doplňky pro přípravu dokonalých palačinek:

- Stěrka (18 až 20 centimetrů)
- Podložka na zahoření, mazání a otírání ATE1
- Náhradní náplně ATE2
- Kartáč a zásobník na vodu pro čištění stěrky
- Dřevěná nebo nerezová špachtle
- Jedlý olej na mazání plechu
- Nádobka na těsto
- Odměrná naběračka

Před prvním použitím příslušenství umyjte: na dřevěné doplňky použijte čistou vodu; pro ostatní příslušenství používejte mýdlovou vodu (na nerezovou ocel nepoužívejte chlór).

Vaření

- K mazání topné desky palačinkovače doporučujeme slunečnicový olej.
- Palačinky pečte při teplotě přibližně 200°C/230°C.
- Před rozetřením první palačinky nebo každé várky palačinky plech lehce namažte.
- Chcete-li připravit palačinku, nalijte na plotnu naběračku těsta. Použijte stěrku k rozetření těsta.
- Během vaření otírejte topnou desku, abyste odstranili zbytky.
- Pokud byl spotřebič horký po delší dobu bez jakéhokoli servisu, před dalším použitím topnou desku lehce namažte.

Praktické rady

- Pokud těsto na topné desce klouže nebo se lepí na nástavec: nemažte, na desce je příliš mnoho tuku. Stejný efekt může způsobit špatné těsto. Odstraňte přebytečný olej.
- Pokud těsto jen bublá: buď je příliš tekuté, pokažené nebo je deska příliš horká.
- Pokud se těsto na desku lepí: lehce namažte trochou jedlého oleje.
- Pokud těsto bublá a lepí se na desku, buď:
 - není dostatečně zahořená: to je třeba dokončit.
 - zahoření je přepálené: je třeba desku sundat a znovu zahořet.
 - deska se zahořením spálila, nebo se odchlípuje: desku očistěte brusným kamenem Krampouz APA1 a znovu zahořte.
- Pokud plníte palačinky na desce použité k potírání:
 - Vyhněte se zálivkám, které mohou poškodit povrch (např. citron, rajče).
 - Před nanášením další palačinky desku otřete.
- Topnou desku neleštěte, protože zahoření nepřilne.

Recepty

Pohankové palačinky

Na 15 palačinek - 250 g pohankové mouky přidejte do mísy s 1 lžící pšeničné mouky, 1 lžičkou hrubé soli, 1 vejcem a 12 cl vody. Vypracujte do kompaktní koule. Přidejte 12 cl polotučného mléka, míchejte a šlehejte asi 5 minut, dokud nezískáte dokonale hladké těsto. Postupně přiléváme 36 cl mléka.

Palačinky z pšeničné mouky

Na 20 palačinek - Do mísy přidejte 1 lžící pohankové mouky, 100-125 g cukru (podle chuti), 1 zarovnanou lžičku hrubé soli, 2 vejce, 25 g rozpuštěného másla nebo 1 lžící oleje, 1 sáček vanilkového cukru nebo jiných příchutí a 10 cl vody. Všechny ingredience prošlehejte, postupně přidávejte 250 g pšeničné mouky a 12 cl polotučného mléka, dokud nezískáte hladké těsto bez hrudek. Poté vmícháme 38 cl mléka.

Údržba a čištění

Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

Před použitím spotřebiče si přečtěte všeobecné pokyny pro elektrická zařízení.

Rám

Rám čistěte měkkou houbou namočenou v teplé vodě s nechlorovaným tekutým čisticím prostředkem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo kovové kartáče.

Spotřebič nečistěte proudem vody.

Neponořujte spotřebič do vody.

Vzhledem k provozní teplotě je normální, že nerezová ocel rámu časem ztmavne.

Talíř

Po každém použití topnou desku otřete. Neumývejte.

POZOR: Horkou topnou desku nikdy neochlazujte prudce.

Vaření palačinek vyžaduje přidání tuku na topnou desku:

- mazání
- tuk v těstě v závislosti na receptu

Tyto tuky se postupně přidají k počátečnímu zahoření. Je důležité, aby povrch nezhoustl, protože:

- působí jako izolant a narušuje proces vaření
- odděluje se nebo se odlupuje, což vyvolává dojem, že se kov rozpadá

Proto by měla být deska pravidelně čistěna pomocí brusného kamene Krampouz APA1.

Pokud v důsledku nedostatečného pravidelného odstraňování bude povrchové zahoření příliš tlusté, je možné desku očistit broušením (kontaktujte náš poprodejní servis).

Po těchto operacích je nutné zopakovat zahořovací metodou pro nový produkt.

Nebojte se poškrábání kovu. Nikdy nepoužívejte ruční elektrické zařízení k broušení desky na palačinkovači.

Záruční a pozáruční servis

Na tento spotřebič se vztahuje roční záruka na náhradní díly.

Děláme maximum pro to, aby se k vám naše spotřebiče dostaly v perfektním funkčním stavu. Pokud při vybalování zjistíte závadu, nahláste to do 48 hodin prodejně.

Pokud během záruční doby zaznamenáte závadu, obraťte se na svého prodejce. Ze záruky jsou vyloučeny:

- 1- Běžné opotřebení výrobku, které nenarušuje provoz spotřebiče (škrábance, nárazy, změny barvy atd.)
- 2- Poškození způsobené abnormální událostí nebo nesprávným použitím, úpravou produktu nebo nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze.
- 3- Poškození v důsledku pádu nebo nárazu.

Pošlete nám prosím své návrhy.



Tento symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musí se odevzdat na sběrném místě vhodném pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení:

- v maloobchodních prodejnách při nákupu ekvivalentního vybavení,
- ve vašem místním sběrném místě (recyklační středisko, selektivní sběr atd.).

Zajištěním řádné likvidace tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. Další informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní úřad, recyklační středisko nebo obchod, kde byl zakoupen.

SERVISNÍ STŘEDISKO:

CORNiCO Company, s.r.o.

B lotín 188

753 64 B lotín - CZ

Telefon: 581 694 333

E-mail: cornico@cornico.cz

www.cornico.cz