



Návod k obsluze kráječe bramborových spirálek:
#5272 Kráječ bramborových spirálek - ruční

Vyrobeno v EU



Provozní předpisy a specifikace:

Vážený zákazníku,

Jsme přesvědčeni o tom, že tento moderní stroj Vám přinese mnoho radosti při podnikání, avšak předtím než uvedete stroj do činnosti, přečtete si pozorně následující řádky.

Přístroj umístěte na pevném, suchém a rovném podkladu. Nevystavujte ho přímým povětrnostním vlivům. To samé platí i při přepravě a skladování.

Upozornění: Manipulace s přístrojem je doporučena až po důkladném seznámení obsluhujícího personálu s těmito provozními předpisy. Toto zařízení je konstruované a prodávané jen pro obchodní účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluze. Není určený na používání v domácnosti, ani na samoobslužné používání zákazníků ve veřejných restauračních zařízeních.

1. Dodržujte důkladně všechny montážní pokyny.

2. Při obsluze tohoto zařízení dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci.

Návod k obsluze:

Kráječ položte na rovnou pracovní plochu a zafixujte ho pomocí gumových přísavek přitlačením k pracovní ploše.

Hřídel posuneme na začátek nazdvihnutím páčky na boční straně stroje.

Očištěný brambor napíchneme na kulatou plochu na konci posuvné hřídele.

Přitlačením brambory na krájecí nůž a otáčením kliky ve směru hodinových ručiček vykrájíme potřebnou spirálku .

Pokud chceme spirálky namotávat na špejle, musíme očištěný brambor napíchnout na špejli. Jeden konec špejle prostrčte otvorem, který máme nad krájecím nožem a druhý konec vložte do otvoru uprostřed kulaté plochy na konci posuvné hřídele. Přitlačením brambory na krájecí nůž a otáčením kliky opět vykrájíme požadovanou spirálku.

Čištění a údržba:

Kráječ vyžaduje minimální údržbu. Pouze příležitostně nabruste krájecí nůž a po ukončení činnosti kráječ očistěte kartáčkem a vodou.

Servisní práce provádí:

CORNiCO Company, s.r.o.

Tovární 1444, 753 01 Hranice

Tel: +420 581 694 333, Fax: +420 581 694 332

e-mail: cornico@cornico.cz

www.cornico.cz