



CORNiCO Company, s.r.o., Tovární 1444, 753 01 Hranice, CZ
telefon: +420 581 694 333, fax: +420 581 694 332,
[http:// www.cornico.cz](http://www.cornico.cz) , e-mail: cornico@cornico.cz

Návod k obsluze plotny na palačinky: **#5602053 CEBIA4 40cm el., 3,6kW, 230V**



Provozní předpisy a specifikace

Vážený zákazníku,

Jsmo přesvědčeni o tom, že tento moderní stroj Vám přinese mnoho radosti při podnikání, avšak předtím než uvedete stroj do činnosti, přečtete si pozorně následující řádky.

Přístroj umístěte na pevném, suchém a rovném podkladu. Nevystavujte ho přímým povětrnostním vlivům. To samé platí i při přepravě a skladování.

Upozornění: Manipulace s přístrojem je doporučena až po důkladném seznámení obsluhujícího personálu s těmito provozními předpisy. Toto zařízení je konstruované a prodávané jen pro obchodní účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluze. Není určený na používání v domácnosti, ani na samoobslužné používání zákazníků ve veřejných restauračních zařízeních.

1. Dodržujte důkladně všechny montážní pokyny.
2. Nedotýkejte se horkých částí stroje, zabráníte tak vážným popáleninám!
3. Při obsluze tohoto zařízení dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci.
4. V případě zásahu do ovládání a vybavení přístroje se záruka nedá uplatnit.
Zásahy do přístroje mohou vážně ohrozit obsluhu! Neprovádějte žádné úpravy!
5. Před jakoukoliv manipulací (čištěním, umýváním) je nutné stroj odpojit z elektrické sítě!

SPECIFIKACE STROJE Napájení 230V příkon 3,6 kW
Rozměry š 40 cm ; výška 17 cm
Hmotnost 22 kg

Ovládací prvky:

Hlavní vypínač:

Poloha 0 vypnuto / I zapnuto

Termostat – regulátor:

Otočný termostat, kterým lze určit požadovanou teplotu plotny

Návod na obsluhu stroje:

1. Zkontrolujte zda není porušen přívodní kabel stroje a následně stroj připojte do elektrické sítě.
2. Zapněte hlavní vypínač – regulátor na teplotu 200°C – 230 °C (ideální teplota na výrobu palačinek je 200°C).
3. Po zhasnutí oranžové kontrolky , je plotna zahřátá a připravena k použití.
4. Před rozetřením první palačinky nebo před smažením většího množství palačinek lehce namastěte plotýnku látkou namočenou v oleji . Při smažení plotýnku touto látkou jen přetírejte , olej přidejte pouze když se palačinky začnou lepit. K namaštění plotýnek je obvykle vhodný olej na smažení .
5. Pokud je plotýnka dlouhou dobu zahřátá naprázdno , nezapomeňte ji před použitím lehce namastit .

Zahořování plotny:

Tento úkon (trvá 1 až 1,5 hodiny) je nezbytný v případě, že jsou plotny nové. Provádí se za účelem snazšího odebírání palačinek a pro potlačení tvorby bublin v těstě po nalití na plotnu.

1. Zastrčte síťový kabel do zásuvky.

2. Zapněte plotnu.

3. Otočením knoflíku na 270 °C plotnu zahřejte. Jakmile červená kontrolka zhasne, dosáhla plotna požadované teploty. Podobu zahořování plotny nechte plotnu zahřátou na tuto teplotu.

4. Nalijte do středu plotny jednu lžici oleje na smažení.

Použitím smotaného bavlněné látky (syntetické nebo podobné materiály jsou nevhodné) rovnoměrně rozetřete olej. Takto rozprostřený olej nechte smažit 5 až 10 minut, dokud nezískáte perfektní suchou plotnu s hnědým odstínem.

5. Opakujte 8× úkony z bodu 4. S každým opakováním snižte dávku nového oleje, ale dbejte na to, aby se každá dávka oleje smažila 5 až 10 minut.

Pro zahořování použijte stolní olej/tuk na smažení bez dalších přísad.

Řádně zahořená plotna má kaštanovou barvu (tmavě hnědá) a leskne se jako nalakovaná.

Roztírání těsta :

Dubovou stěrku těsto rozstíráme, nikoliv hrneme . Stěrku držíme mezi palcem a ukazováčkem, rukojeť přidržujeme ostatními prsty . Naplňte naběračku a nalijte na levou část plotny a stěrku ho pomalým krouživými pohyby po směru hodinových ručiček roztírejte . Příliš na stěrku netlačte . Každým dalším pohybem stěrky rozetřete zbylé těsto , které zůstalo za ní . S roztíráním těsta pokračujte dokud nevytvoříte kulatou palačinku.

Čištění a údržba stroje:

Stroj vždy před čištním odpojte stroj z elektrické sítě!

Rám očistěte houbičkou namočenou do horké vody a tekutého čisticího prostředku . Obtížně odstranitelné

Nečistoty lze odstranit pomocí tekutého čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte brusných výrobků nebo

kovových kartáčů. Neomývejte rám pod tekoucí vodou.

Servisní práce provádí:

CORNiCO Company, s.r.o.

Tovární 1444, 753 01 Hranice

Tel: +420 581 694 333, Fax: +420 581 694 332

e-mail: cornico@cornico.cz