



CORNICO POPCORN COMPANY, s.r.o., Tovární 1444, 753 01 Hranice,
TEL:581 694 333, FAX:581 694 332, <http://www.cornico.cz>, E-mail: cornico@cornico.cz

Návod k obsluze PUFF POPPERS bakeru

„VAFLOVÉ VAJÍČKA“ MODEL TK-3



Provozní předpisy a specifikace

Vážený zákazníku,

Jsmo přesvědčeni o tom, že tento moderní stroj Vám přinese mnoho radosti při podnikání, avšak předtím než uvedete stroj do činnosti, přečtete si pozorně následující řádky.

Přístroj umístěte na pevném, suchém a rovném podkladu. Nevystavujte ho přímým povětrnostním vlivům. To samé platí i při přepravě a skladování.

Upozornění: Manipulace s přístrojem je doporučena až po důkladném seznámení obsluhujícího personálu s těmito provozními předpisy. Toto zařízení je konstruované a prodávané jen pro obchodní účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluze. Není určený na používání v domácnosti, ani na samoobslužné používání zákazníků ve veřejných restauračních zařízeních.

1. Dodržujte důkladně všechny montážní pokyny.
2. Nedotýkejte se horkých částí stroje, zabráníte tak vážným popáleninám!
3. Při obsluze tohoto zařízení dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci.
4. V případě zásahu do ovládání a vybavení přístroje se záruka nedá uplatnit.
Zásahy do přístroje mohou vážně ohrozit obsluhu! Neprovádějte žádné úpravy!
5. Před jakoukoliv manipulací (čištěním, umýváním) je nutné stroj odpojit z elektrické sítě!

SPECIFIKACE STROJE Napájení 230V
Příkon 1kW
Rozměry 440x265x200 mm
Hmotnost 3 kg

Ovládací prvky:**Vypínač I/O**

Zapínání ohřevu horní a dolní části formy . Současně se nám rozsvítí zelená kontrolka jež po zahřátí formy na požadovanou teplotu (hlídaná termostaty)zhasne.

Minutka se zvukovou signalizací:

nastavujeme požadovaný čas pečení vaflí.

Návod na obsluhu stroje:

1. Zkontrolujte zda není porušen přívodní kabel stroje a následně stroj připojte do elektrické sítě.

2.Zapněte hlavní vypínač a nastavte požadovanou teplotu (cca 200° C)

3.Po zhasnutí zelené kontrolky je stroj připraven na výrobu.

4.Otevřete formu a obě části mírně potřete olejem. Těsto naléváme do spodní formy tak, abychom vyplnili prostor pro vaflové vajíčka. Je nutné nepřepřítovat prostor z hlediska následného přetékání těsta a jeho pálení.

5.Po vyplnění formy natočte minutku na 2 – 2,5 min. přiklopte horní část formy chvíli nechte ve stejné poloze poté překlopte o 180 ° jakmile se ozve časový signál překlopte formu zpatky do původní polohy a vyjměte hotové vafle.

6.Na vyjmutí vaflí používejte zásadně plastové pomůcky nikdy kovové (dojde k poškrábaní teflonu). Poté nechte mírně vychladnout a upravujte dle chuti (čokoládou,ořechy atd.)

Čištění a údržba stroje:

Vždy před čištním odpojte stroj z elektrické sítě!

Nikdy neponořujte stroj do vody - může dojít k poškození elektrických částí, případně k požáru.

Stroj otřete hadříkem. Plotny pouze očistěte od zbytků těsta. Nepoužívejte abrazivní prostředky(kovové, ostré předměty). Po umytí formy vodou je nutné stroj důkladně osušit.

Servisní práce provádí :

CORNICO POPCORN COMPANY, s.r.o.

Tovární 1444

753 01, Hranice na Moravě

tel: 581694333, fax: 581694332 , mobil : +420608622232

E-mail : cornico@cornico.cz